

Montering karm

Steg 1

Montera karmens överbit med skruv 5,0 x 60.

Steg 2

Montera eventuell tröskel med medföljande skruv 3,5 x 45, förborra med 3 mm borrh.

Steg 3

Montera karmen med karmskruv.
Vi rekommenderar Kartros adjufix karmskruvshylsor i karmens utsida.

Steg 4

Väg av underlaget.

Steg 5

Ställ in karmen och skruva ut Adjufix hylsorna mot underlaget. Justera karmen i rätt läge med vattenpass samt kryssmått.

Steg 6

Montera fästskruven vid det övre gångjärnet.

Steg 7

Häng på dörren.

Steg 8

Finjustera karmen i rätt läge så att en jämn springa syns runt hela dörren.

Steg 9

Montera resten av fästskruvarna.

Steg 10

Montera täckplugg och foder.

